

Integrity Plugz™

SILICONE HIGH TEMP
2.5" ROUND

INSTALLATION GUIDE



**TEMPERATURES
CONSTANT**
-150°F to 450°F
(-101°C to 232°C)
INTERMITTENT
550°F (287°C)



Always wear appropriate PPE (personal protective equipment) which conforms to applicable work safe standards.

STEP 1 Remove cardboard template from package. Place cardboard template onto desired plug location and trace around it using a felt marker.

STEP 2 Carefully cut around the traced area. *Be mindful of heat trace on pipe.* **CAUTION** The edges of the cut material are sharp. Safety gloves are recommended.

STEP 3 Before installing the Integrity Plug, turn the plug over to access the underside of the edge trim. Run a small bead of silicone along the underside edge trim.

STEP 4 Fix the edge trim with supplied machine screws.

STEP 5 Silicone around edge trim. Installation is now complete.



ONLINE VIDEO

[www.youtube.com/
watch?v=tLRvUNRCrIY](https://www.youtube.com/watch?v=tLRvUNRCrIY)



#191, 2055 Premier Way, Sherwood Park, AB, T8H 0G2
info@integrity-products.com / 1.800.673.0925

Integrity Plugz™

SILICONE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE (T-É) 2.5» ROND



GUIDE D'INSTALLATION

**TEMPÉRATURE
STABLE**
-150°F à 450°F
(-101°C à 232°C)
INTERMITTENTE
550°F (287°C)

1 ÈRE ÉTAPE Retirez le modèle de carton du package. Placez le gabarit là où vous désirez faire l'incision. Avec le marqueur, tracez le contour du gabarit.

2 IÈME ÉTAPE Taillez en suivant votre trait le plus soigneusement possible afin d'éviter d'endommager la conduite et en vous méfiant du traçage thermique. **PRENEZ GARDE** Le contour de l'incision est très coupant. Vous devriez porter des gants protecteurs.

VIDÉO EN LIGNE www.youtube.com/watch?v=tLRvUNRCrY



**INTEGRITY
PRODUCTS**

#191, 2055 Premier Way, Sherwood Park, AB, T8H 0G2
info@integrity-products.com / 1.800.673.0925

- 3 IÈME ÉTAPE** Appliquez un soupçon de silicone le long du rebord interne et insérez le rabat AVANT d'installer le Hublot.
- 4 IÈME ÉTAPE** Fixez le contour du Hublot avec les boulons (vis) inclus.
- 5 IÈME ÉTAPE** Calfeutrez le pourtour extérieur pour terminer l'installation.



Assurez-vous de toujours utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, ainsi que de respecter et de suivre les consignes de sécurité de même que les procédures internes de votre entreprise.



Integrity Plugz™

SILICONE HIGH TEMP
3.75" ROUND

INSTALLATION GUIDE



**TEMPERATURES
CONSTANT**
-150°F to 450°F
(-101°C to 232°C)
INTERMITTENT
550°F (287°C)



Always wear appropriate PPE (personal protective equipment) which conforms to applicable work safe standards.

STEP 1 Remove cardboard template from package. Place cardboard template onto desired plug location and trace around it using a felt marker.

STEP 2 Carefully cut around the traced area. *Be mindful of heat trace on pipe.* **CAUTION** The edges of the cut material are sharp. Safety gloves are recommended.

STEP 3 Before installing the Integrity Plug, turn the plug over to access the underside of the edge trim. Run a small bead of silicone along the underside edge trim.

STEP 4 Fix the edge trim with supplied machine screws.

STEP 5 Silicone around edge trim. Installation is now complete.



ONLINE VIDEO

[www.youtube.com/
watch?v=tLRvUNRCrIY](https://www.youtube.com/watch?v=tLRvUNRCrIY)



#191, 2055 Premier Way, Sherwood Park, AB, T8H 0G2
info@integrity-products.com / 1.800.673.0925

Integrity Plugz™

SILICONE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE (T-É) 3.75» ROND

GUIDE D'INSTALLATION



TEMPÉRATURE
STABLE
-150°F à 450°F
(-101°C à 232°C)
INTERMITTENTE
550°F (287°C)

1 ÈRE ÉTAPE Retirez le modèle de carton du package. Placez le gabarit là où vous désirez faire l'incision. Avec le marqueur, tracez le contour du gabarit.

2 IÈME ÉTAPE Taillez en suivant votre trait le plus soigneusement possible afin d'éviter d'endommager la conduite et en vous méfiant du traçage thermique. **PRENEZ GARDE** Le contour de l'incision est très coupant. Vous devriez porter des gants protecteurs.

VIDÉO EN LIGNE www.youtube.com/watch?v=tLRvUNRCrY



#191, 2055 Premier Way, Sherwood Park, AB, T8H 0G2
info@integrity-products.com / 1.800.673.0925

- 3 IÈME ÉTAPE** Appliquez un soupçon de silicone le long du rebord interne et insérez le rabat AVANT d'installer le Hublot.
- 4 IÈME ÉTAPE** Fixez le contour du Hublot avec les boulons (vis) inclus.
- 5 IÈME ÉTAPE** Calfeutrez le pourtour extérieur pour terminer l'installation.



Assurez-vous de toujours utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, ainsi que de respecter et de suivre les consignes de sécurité de même que les procédures internes de votre entreprise.



Integrity Plugz™

SILICONE HIGH TEMP
5" ROUND

INSTALLATION GUIDE



**TEMPERATURES
CONSTANT**
-150°F to 450°F
(-101°C to 232°C)
INTERMITTENT
550°F (287°C)



Always wear appropriate PPE (personal protective equipment) which conforms to applicable work safe standards.

STEP 1 Remove cardboard template from package. Place cardboard template onto desired plug location and trace around it using a felt marker.

STEP 2 Carefully cut around the traced area. *Be mindful of heat trace on pipe.* **CAUTION** The edges of the cut material are sharp. Safety gloves are recommended.

STEP 3 Before installing the Integrity Plug, turn the plug over to access the underside of the edge trim. Run a small bead of silicone along the underside edge trim.

STEP 4 Fix the edge trim with supplied machine screws.

STEP 5 Silicone around edge trim. Installation is now complete.



ONLINE VIDEO

[www.youtube.com/
watch?v=tLRvUNRCrIY](https://www.youtube.com/watch?v=tLRvUNRCrIY)



#191, 2055 Premier Way, Sherwood Park, AB, T8H 0G2
info@integrity-products.com / 1.800.673.0925

Integrity Plugz™

SILICONE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE (T-É) 5» ROND



GUIDE D'INSTALLATION

TEMPÉRATURE
STABLE

-150°F à 450°F
(-101°C à 232°C)

INTERMITTENTE
550°F (287°C)

1 ÈRE ÉTAPE Retirez le modèle de carton du package. Placez le gabarit là où vous désirez faire l'incision. Avec le marqueur, tracez le contour du gabarit.

2 IÈME ÉTAPE Taillez en suivant votre trait le plus soigneusement possible afin d'éviter d'endommager la conduite et en vous méfiant du traçage thermique. **PRENEZ GARDE** Le contour de l'incision est très coupant. Vous devriez porter des gants protecteurs.

VIDÉO EN LIGNE www.youtube.com/watch?v=tLRvUNRCrY



**INTEGRITY
PRODUCTS**

#191, 2055 Premier Way, Sherwood Park, AB, T8H 0G2
info@integrity-products.com / 1.800.673.0925

3 IÈME ÉTAPE Appliquez un soupçon de silicone le long du rebord interne et insérez le rabat AVANT d'installer le Hublot.

4 IÈME ÉTAPE Fixez le contour du Hublot avec les boulons (vis) inclus.

5 IÈME ÉTAPE Calfeutrez le pourtour extérieur pour terminer l'installation.



Assurez-vous de toujours utiliser l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, ainsi que de respecter et de suivre les consignes de sécurité de même que les procédures internes de votre entreprise.

